

**KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR CAPRI UND AMALFI DESIGN-BODENBELÄGE**

Anbieter	Rollklebstoffe / Trockenklebstoffe
ARDEX GmbH	AF 185
BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG	BOTAMENT K 572
Sika Deutschland GmbH	iFLOOR
Thomsit / PCI	DT 100 DT 200
Uzin Utz AG	U 3000
Uzin Utz AG	SWITCHTEC Sigan 1, 2 * Sigan Elements Sigan Elements Plus
Wakol GmbH	D 3330

\* Die geeigneten Untergründe von Sigan 1, 2 sind unter [www.uzin-utz.com](http://www.uzin-utz.com) zu finden.

Alle hier nicht aufgeführten Klebstoffe bedürfen der Abstimmung und Freigabe des jeweiligen Klebstoffherstellers.

Der Designbelag muss mindestens 48 Stunden vor Ort klimatisiert werden und nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Rollklebstoffe und Trockenklebstoffe lassen ein höheres Maßänderungsverhalten des Belages zu.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**