

Studioflor

Anbieter	Nassbettklebstoffe
ARDEX GmbH	AF 2224 AF 140
Bostik GmbH	STIX A550 POWER ELASTIC STIX A930 MULTI FASER
BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG	BOTAMENT K 530
Forbo Erfurt GmbH	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre
Kiesel Bauchemie GmbH	Okatmos® star 110 Okatmos® star 120
MAPEI GmbH	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco 4 LVT
Thomsit / PCI	K 188 S K 190 F PKL 326 OKL 300
Schönox / Sika	Durocoll
Uzin Utz AG	KE 66
Wakol GmbH	D 3318 D 3319
WULFF GmbH u. Co. KG	Supra-Strong Multi-Strong Ultra-Strong

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Die hier aufgeführten Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsgerecht.

Alle hier nicht aufgeführten Klebstoffe bedürfen der Abstimmung und Freigabe des jeweiligen Klebstoffherstellers.

Hinweis:
Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.