

POR 400 Klebstoffempfehlungen

Verklebung auf dem Untergrund								
	Uzin	Mapei	Thomsit	PCI	Bostik	Kiesel	Wakol	Stauf
Estrich	KE 2000S UZ88, UZ90	Ultrabond Eco V4 SP (unter elastischen und textilen Bodenbelägen) Ultrabond Eco S968 1K, Ultrabond Eco S948 1K (unter Parkett)			Bostik's Best			STAUF PUK 446, STAUF R105
Holz		Holzuntergründe sind vorab mit geeigneten Produkten zu grundieren und zu			Bostik's Best			

Verklebung auf der Unterlage								
	Uzin	Mapei	Thomsit	PCI	Bostik	Kiesel	Wakol	Stauf
Parkett 3-Schicht		Ultrabond Eco S968 1K, Ultrabond Eco S948 1K			Bostik's Best			STAUF Multilayer STAUF SPU 570 STAUF SPU 460
Parkett 2-Schicht		Ultrabond Eco S968 1K, Ultrabond Eco S948 1K			Bostik's Best			STAUF Multilayer STAUF SPU 570 STAUF SPU 460
Parkett massiv		Ultrabond Eco S968 1K (für kleinformatiges Parkett mit Nut-/und Feder)			Bostik's Best			STAUF Multilayer STAUF SPU 570 STAUF SPU 460
Linoleum	KE 2000S, UZ 88	Ultrabond Eco V4 SP			Bostik's Best			
PVC / Vinyl	KE 2000S, KE 66	Ultrabond Eco V4 SP			Bostik's Best			STAUF D6 STAUF D20
Designbeläge (LVT)		Ultrabond Eco 4 LVT, Ultrabond Eco V4 SP						
Laminat		wenn Verklebung erforderlich: Ultrabond Eco S968 1K, Ultrabond Eco S948 1K			Bostik's Best			
Textil	KE 2000S, UZ 88	Ultrabond Eco V4 SP			Bostik's Best			
Kautschuk	KE 2000S, KE 66	Ultrabond Eco V4 SP			Bostik's Best			